

**Luftvärmeaggregat
Luftvarmeapparater
Отопители
Ilmalämmittimet**

**Monteringsanvisning
Monteringsanvisning
Инструкция по монтажу
Asennusohjeet**

**Air Top Evo 3900
Air Top Evo 5500**

**Produktnamn / Handelsbetegnelser / Торговые обозначения /
Kauppanimet:**

**Air Top Evo 3900 B (bensin) (дизель/РМЕ) (bensiiini)
Air Top Evo 3900 D (diesel/РМЕ) (дизель/РМЕ) (diesel/biodiesel)**

**Air Top Evo 5500 B (bensin) (дизель/РМЕ) (bensiiini)
Air Top Evo 5500 D (diesel/РМЕ) (дизель/РМЕ) (diesel/biodiesel)**



Нарушение установленных правил монтажа или ремонта систем отопления и кондиционирования "Вебасто" может стать причиной возникновения пожара или утечки смертельно опасного угарного газа и привести к получению серьезных травм или летальному исходу.

Монтаж и ремонт систем отопления и кондиционирования "Вебасто" должен выполняться персоналом, прошедшим специальное обучение у фирмы "Вебасто" или ее представителей и ознакомленным с необходимой технической информацией, с применением предписанных "Вебасто" компонентов, инструментальных средств и оборудования.

Применяйте только оригинальные детали фирмы Вебасто. Смотрите также каталог дополнительного оборудования для воздушных и жидкостных отопителей Вебасто.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить монтаж или ремонт систем отопления и кондиционирования "Вебасто" с привлечением персонала, не прошедшего курс обучения у фирмы "Вебасто" или ее представителей и не имеющего необходимых технических навыков, без предоставления соответствующей технической информации, инструментов и оборудования, необходимых для правильного выполнения требуемых операций.

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ необходимо точно выполнять инструкции по монтажу и ремонту компании "Вебасто" и принимать во внимание все **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**.

Компания "Вебасто" снимает с себя всякую ответственность за любые неполадки и повреждения, возможные в случае выполнения монтажа системы необученным персоналом.



Webasto-lämmitys- ja -jäähdytysjärjestelmien väärä asennus tai korjaus saattaa aiheuttaa tulipalon tai vaarallisen häikävuodon, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Webasto lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien asennukseen vaaditaan valmistajan antama koulutus, asiaankuuluvat tekniset asiakirjat, erikoistyökaluja ja erikoisvarustus. Ainoastaan Webaston alkuperäisosien käyttö on sallittua. Katso sitä varten myös Webaston varaosaluetteloa ilma- ja vesilämmityslaitteille.

Älä **MISSÄÄN TAPAUKSESSA** yritä asentaa tai korjata Webasto lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmiä, mikäli et ole suorittanut menestyksekkäästi valmistajan antamaa koulutusta ja saanut siten riittäviä teknisiä tietoja tai mikäli käytettävissäsi ei ole asianmukaiseen asennukseen ja korjaukseen vaadittavia teknisiä asiakirjoja, työkaluja ja varusteita.

Noudata **AINA** huolellisesti Webaston asennus- ja korjausohjeita sekä kaikkia **VAROITUKSIA**.

Webasto ei vastaa ongelmista ja vahingoista, joita aiheutuu, kun järjestelmän asentaa kouluttamaton henkilö.

Оглавление

1	Нормы и правила монтажа	101
2	Применение / исполнение	105
3	Монтаж	106
4	Заводская табличка	109
5	Пример установки отопителя	110
6	Система подачи нагретого воздуха	113
7	Система подачи топлива	115
8	Подача воздуха для горения	120
9	Отвод отработанных газов	121
10	Воздух для горения и отвод отработанных газов	122
11	Электрические соединения	124
12	Схема соединений / электросхема	128
13	Экспликация к электросхемам	137
14	Первый пуск	139
15	Аварийное отключение	141
16	Технические характеристики	143
17	Шаблоны для отверстий	147

Sisällysluettelo

1	Asennusta koskevat lakimääräykset	151
2	Käyttö/malli	155
3	Asennus	156
4	Tyypikilpi	159
5	Asennusesimerkki	160
6	Lämmitysilmajärjestelmä	163
7	Polttoainejärjestelmä	165
8	Paloilman syöttö	170
9	Pakoputki	171
10	Paloilma- ja pakoputket	172
11	Sähköliitännät	174
12	Liitântäkaava/kytkentäkaavio	178
13	KytKentäkaavioiden selitykset	187
14	Ensimmäinen käyttöönotto	189
15	Häiriöpysäytys	191
16	Tekniset tiedot	193
17	Porausmallit	197

1 Нормы и правила монтажа

Отопители Air Top Evo 3900 и Air Top Evo 5500 имеют разрешения к эксплуатации по нормам ECE R10 и EG 72/245/EWG (электромагнитная совместимость), а также ECE R122 и 2001/56/EG (отопление) с номерами:

Электромагнитная совместимость:

e1*72/245*2006/96*5529*__ (Air Top Evo 3900 / 5500)
E1 03 5529 (Air Top Evo 3900 / 5500)

Отопление: e1*2001/56*2006/119*0255*__ (Air Top Evo 3900)
E1 00 0255 (Air Top Evo 3900)
e1*2001/56*2006/119*0256*__ (Air Top Evo 5500)
E1 00 0256 (Air Top Evo 5500)

При монтаже следует, прежде всего, выполнять определения в приложении VII к директиве 2001/56/EG, а также часть I и приложение 7 к директиве ECE R122.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Положения этой директивы находятся в области действия типовых правил ЭЭС EWG/70/156 и/или ЕС EG/2007/46 (для новых типов автомобилей с 29.04.2009), и они также должны выполняться в странах, где нет специальных требований.

См. Глава 1.2, "Выдержка из директив 2001/56/EG приложение VII и ECE R122, часть I и приложение 7" и Глава 1.3, "Выдержка из директив 2001/56/EG, приложение IX и ECE R122, приложение 9".

ВНИМАНИЕ:

При несоблюдении инструкции по монтажу и приведенных в ней указаний фирма Webasto не несет никакой ответственности. То же самое относится к неквалифицированно выполненному ремонту и ремонту с использованием неоригинальных запасных частей. Следствием этого является прекращение действия сертификата соответствия отопителя, а также *Общего допуска к эксплуатации / сертификата соответствия ЕС.*

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для транспортных средств, имеющих сертификат соответствия ЕС, не требуется внесение в реестр в соответствии с § 19, раздел 4 приложения VIII b к StVZO.

1.1. Применение отопителей, работающих по принципу сжигания топлива, в автомобилях, перевозящих опасные грузы

Автомобили, предназначенные для транспортировки опасных грузов, проходят типовые испытания по ECE R105. Следующие положения действительны для наших отопителей:

- Электрические провода/жгуты проводов должны иметь достаточные сечения, чтобы не происходило их перегрева. Электрические провода/жгуты проводов должны иметь достаточную изоляцию. Все электрические цепи должны быть защищены предохранителями или автоматическими прерывателями тока.
- Провода должны надёжно крепиться и прокладываться так, чтобы быть достаточно защищёнными от механических и термических воздействий.
- Отопители, работающие по принципу сжигания топлива, должны подвергаться типовым испытаниям по ЭЭК ECE R122 (равноценных ЕС EG/2001/56 в редакции ЕС EG/2006/119) и выполнять требования приложения 9 – Дополнительные инструкции для автомобилей, предназначенных для транспортировки опасных грузов.
- Отопительные приборы, работающие по принципу сжигания топлива, и трубы отвода отработанных газов должны быть устроены, расположены, защищены и укрыты так, чтобы исключить любой риск нагрева или воспламенения груза.
- В случае протечки топливпровода отопителя топливо должно вытекать на землю, не соприкасаясь с горячими поверхностями автомобиля и грузом.

- Система отвода и каналы отработанных газов должны быть расположены или защищены так, чтобы не допустить опасного нагрева или воспламенения груза. Трубы отвода отработанных газов, проходящие непосредственно под топливным баком должны находиться от него на расстоянии не менее 100 мм или должны быть отгорожены тепловым экраном.
- Отопитель, работающий по принципу сжигания топлива, должен включаться только вручную. Автоматическое включение от программируемого устройства (таймера) запрещается. Отопитель должен иметь возможность включаться вручную после выключения двигателя автомобиля.

Требования к конструкции и работе отопителя:

Разрешается завершение работы (продувка) выключенного отопителя в течение 40 секунд. Разрешается применение только таких отопителей, теплообменники которых не повреждаются из-за сниженного времени (по сравнению с обычной продолжительностью) до 40 секунд времени продувки.

1.2. Выдержка из директив 2001/56/EG приложение VII и ECE R122, часть I и приложение 7

Перевод выдержки из директивы

Начало выдержки.

Приложение VII

ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВНЫМ ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И ИХ МОНТАЖУ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.7.1. / 7.1. (Приложение 7) Должен быть предусмотрен четко различимый контрольный световой сигнал, расположенный в поле зрения пользователя, который должен показывать включенное или выключенное состояние топливного обогревательного прибора.

2. / 5.3. (части I) Предписания по установке топливных обогревательных приборов на транспортных средствах

2.1. / 5.3.1. (части I) Область применения

2.1.1. / 5.3.1.1. (части I) С учетом пункта 2.1.2. / 5.3.1.2. (части I) топливные обогревательные приборы должны устанавливаться в соответствии с предписаниями пункта 5.3.

2.1.2. / 5.3.1.2. (части I) Считается, что транспортные средства категории O, имеющие обогревательные приборы, работающие на жидком топливе, соответствуют предписаниям пункта 5.3.

2.2. / 5.3.2. (части I) Расположение топливного обогревательного прибора

2.2.1. / 5.3.2.1. (части I) Части кузова и любые другие элементы, располагающиеся поблизости от обогревательного прибора, должны быть защищены от чрезмерного нагрева и возможного загрязнения топливом или маслом.

2.2.2. / 5.3.2.2. (части I) Топливный обогревательный прибор не должен создавать опасности возгорания даже в случае перегрева. Это предписание считается выполненным, если установка достаточно удалена от всех других элементов и имеет надлежащую вентиляцию, что обеспечивается за счет использования огнеупорных материалов или тепловых экранов.

2.2.3. / 5.3.2.3. (части I) В случае транспортных средств категорий M2 и M3 топливный обогревательный прибор не должен располагаться в пассажирском салоне. Вместе с тем допускается использование установки в надлежащем образом герметизированном корпусе, также соответствующем условиям, изложенным в пункте 5.3.2.2. (части I).

2.2.4. / 5.3.2.4. (части I) Табличка, указанная в пункте 4 приложения 7, или дублирующая ее табличка должна быть расположена таким образом, чтобы она была удобочитаемой, когда обогревательный прибор установлен на транспортном средстве.

2.2.5. / 5.3.2.5. (части I) Место расположения обогревательного прибора должно выбираться с учетом всех разумных мер предосторожности для сокращения до минимума риска травмирования водителя и пассажиров и причинения ущерба их имуществу.

2.3. / 5.3.3. (части I) Поддача топлива

2.3.1. / 5.3.3.1. (части I) Наливная горловина не должна быть расположена в пассажирском салоне и должна быть снабжена эффективной крышкой для предотвращения выливания топлива.

2.3.2. / 5.3.3.2. (части I) В случае обогревательных приборов, работающих на жидком топливе, которые имеют свою систему подачи топлива, отдельную от системы подачи топлива транспортного средства, должны быть четко указаны тип топлива и место расположения наливной горловины.

2.3.3. / 5.3.3.3. (части I) В месте расположения наливной горловины должна быть прикреплена памятка, предупреждающая о том, что перед началом заправки обогревательный прибор должен быть выключен. Кроме того, соответствующая инструкция должна быть включена в руководство по эксплуатации, представляемое изготовителем.

2.4. / 5.3.4. (части I) Система выпуска выхлопных газов

2.4.1. / 5.3.4.1. (части I) Выпускной патрубков системы выпуска выхлопных газов должен быть расположен таким образом, чтобы была исключена возможность попадания выхлопных газов внутрь транспортного средства через вентиляторы, воздухозаборники системы отопления или открытые окна.

2.5. / 5.3.5. (части I) Воздухозаборник камеры сгорания

2.5.1. / 5.3.5.1. (части I) Воздух для камеры сгорания обогревательного прибора не должен поступать из пассажирского салона транспортного средства.

2.5.2. / 5.3.5.2. (части I) Воздухозаборник должен быть расположен или защищен таким образом, чтобы была исключена вероятность его блокирования мусором или балансом.

2.6. / 5.3.6. (части I) Воздухозаборник обогревательного прибора

2.6.1. / 5.3.6.1. (части I) Воздух, нагреваемый обогревательным прибором, может быть свежим или рециркулированным и должен поступать из чистой зоны, где отсутствует вероятность его загрязнения выхлопными газами, выделяемыми двигателем транспортного средства, топливным обогревательным прибором или другим любым источником на транспортном средстве.

2.6.2. / 5.3.6.2. (части I) Входной канал воздухозаборника должен быть защищен сеткой или другими соответствующими средствами.

2.7. / 5.3.7. (части I) Выпускной канал обогревателя

2.7.1. / 5.3.7.1. (части I) Любая выпускная система, используемая для подачи теплого воздуха внутрь транспортного средства, должна быть размещена или защищена таким образом, чтобы была исключена возможность получения травм или порчи имущества при соприкосновении с ней.

2.7.2. / 5.3.7.2. (части I) Выпускной канал должен быть расположен или защищен таким образом, чтобы была исключена вероятность его блокирования мусором или балансом.

2.8. / 5.3.8. (части I) Автоматическое отключение системы отопления

2.8. / 5.3.8.1. (части I) Система отопления должна отключаться автоматически и подача топлива должна прекращаться в течение пяти секунд после прекращения работы двигателя транспортного средства. Если перед этим было включено ручное устройство управления, то система отопления может продолжать функционировать.

Конец выдержки.

1.3. Выдержка из директив 2001/56/EG, приложение IX и ECE R122, приложение 9

Перевод выдержки из директивы

Начало выдержки.

Приложение IX / 9

3. Технические требования к монтажу обогревательных приборов в транспортных средствах, перевозящих опасные грузы (приложение 9)

3.1. Общие положения (транспортные средства EX/II, EX/III, AT, FL и OX)

3.1.1. Топливные обогревательные приборы и их система выпуска выхлопных газов должны быть сконструированы, размещены, защищены или снабжены покрытием таким образом, чтобы предотвратить любую опасность перегрева или воспламенения груза. Это требование считается выполненным, если топливный резервуар и система выпуска выхлопных газов этого устройства удовлетворяют следующим требованиям:

3.1.1.1. Любые топливные баки для подачи топлива в обогревательный прибор должны отвечать следующим требованиям:

- а) в случае любой утечки топливо должно стекать на землю, не попадая на нагретые части транспортного средства или на груз;

б) топливные баки с бензином должны быть оснащены эффективной пламеотражательной заслонкой, предохраняющей отверстие наливной горловины, или устройством, позволяющим герметично закрывать горловину бака.

3.1.1.2. Система выпуска выхлопных газов, а также выхлопные трубы должны быть расположены или защищены таким образом, чтобы груз не подвергся никакой опасности перегрева или воспламенения. Части выхлопной системы, расположенные непосредственно под топливным баком (дизельное топливо), должны быть удалены от него минимум на 100 мм или отделены от бака теплозащитным экраном.

3.1.2. Включение топливного обогревательного прибора должно осуществляться вручную. Использование программирующих устройств запрещается.

3.2. Транспортные средства EX/II и EX/III

Использование топливных обогревательных приборов, работающих на газообразном топливе, не разрешается.

3.3. Транспортные средства FL

3.3.1. Отключение топливных обогревательных приборов должно происходить по крайней мере в результате следующих действий:

- а) преднамеренного отключения вручную из кабины водителя;
- б) отключения двигателя транспортного средства; в этом случае обогревательный прибор может быть вновь включен вручную водителем;
- с) включения на механическом транспортном средстве питательного насоса для перевозимых опасных грузов.

Конец выдержки.

2 Применение / исполнение

2.1. Применение отопителей

Отопители Webasto Air Top Evo 3900 и Air Top Evo 5500 предназначены

- для обогрева внутренних помещений (кабин, пассажирских салонов и кают, грузовых отсеков) грузовых автомобилей, микроавтобусов, автобусов, машин скорой помощи, кемперов и судов
- для размораживания стекол в автомобиле
- для обогрева груза

Отопители работают независимо от двигателя автомобиля и подсоединяются к топливному баку и к электрической системе автомобиля.

Возможно использование в автомобилях с жидкостным и воздушным охлаждением двигателя.

Запрещается обогрев грузовых отсеков, предназначенных для опасных грузов.

2.2. Исполнение

Air Top Evo 3900 B (бензин)

Air Top Evo 5500 B (бензин)

Отопители, работающие на бензине (12 Вольт)

Air Top Evo 3900 D (дизельное топливо)

Air Top Evo 5500 D (дизельное топливо)

Отопители, работающие на дизельном топливе (12 или 24 Вольт)

3 Монтаж

ВНИМАНИЕ:

Соблюдайте требования к монтажу отопителей (см. Глава 1, "Нормы и правила монтажа"). При установке отопителя на транспортные средства, перевозящие опасные грузы, необходимо дополнительно выполнять действующие требования ADR. Запрещается эксплуатация отопителя без крышки блока управления (это ведет к перегреву отопителя).

3.1. Монтаж Air Top Evo 3900 / Air Top Evo 5500

ПРИМЕЧАНИЕ:

Учитывайте реальные условия монтажа для различных типов автомобилей.

3.2. Место установки

Отопитель может быть смонтирован как внутри, так и снаружи автомобиля.

При эксплуатации автомобиля на дорогах общего пользования отопитель должен обязательно устанавливаться с защитой от касания, если он расположен в пределах досягаемости рукой водителя.

При наружном монтаже отопитель должен быть установлен в зоне, защищенной от воды и грязи. Отопитель должен быть смонтирован так, чтобы в него не попала вода при преодолении автомобилем допустимых для него водных преград.

При монтаже внутри автомобиля, отверстия для прохода штуцеров подачи воздуха для горения, выхода отработанных газов и трубки подачи топлива должны быть загерметизированы. Для этого нужно использовать поставляемые с отопителем уплотнения (см. рис. 3).

3.3. Монтаж отопителя

Гайки М6 при монтаже отопителя Air Top Evo 3900 или Air Top Evo 5500 нужно затягивать с моментом 6 Нм (-0 Нм, +1 Нм).

Установочные размеры и необходимое свободное пространство для проведения технического обслуживания приведены на монтажном чертеже (рис. 1). Не допускается превышать приведенные здесь углы наклона отопителя (рис. 2).

Между отопителем и кузовом нужно проложить уплотнение (рис. 3).

При каждом монтаже отопителя следует устанавливать новое уплотнение. Поверхность, на которую устанавливается отопитель, **должна быть ровной.** На фирме Webasto можно приобрести специальный инструмент для просверливания отверстий и для выравнивания (если требуется) опорной поверхности. Уплотнение может компенсировать неровности размером максимум 1 мм.

ВНИМАНИЕ:

После монтажа проверьте, чтобы корпус отопителя ни с чем не соприкасался. Невыполнение этого требования может привести к заклиниванию вентилятора нагреваемого воздуха.




Рис.1: Размеры отопителя




Рис.2: Предпочтительное положение при монтаже




Рис.4: Монтаж




Рис.3: Уплотнение

4 Заводская табличка

Заводская табличка должна находиться в защищенном от возможных повреждений месте. Она должна быть хорошо видна при смонтированном отопителе (можно использовать также копию таблички).

На заводской табличке удалите ненужные цифры в обозначении года.

5 Пример установки отопителя




Рис.5: Пример установки отопителя с рециркуляцией воздуха

5.1. Исполнение как системы

Отопители Air Top Evo 3900 AM и Air Top Evo 5500 AM можно объединять до 4 штук в одной системе.

Отопитель 1 определен как главный (Master), остальные - как ведомые (Slave). К главному отопителю подключается температурный переключатель (см. электросхему рис. 34, 36 и 38) и выносной датчик температуры (Т). Ведомый отопитель подключается в соответствии с электросхемой (см. рис. 39). Связь между приборами осуществляется через последовательную шинную систему.

Таким образом, эта система с помощью комбинации нескольких отопителей может быть адаптирована к тепловой потребности конкретного транспортного средства.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается применение Air Top Evo 3900 AM и Air Top Evo 5500 AM при перевозке опасных грузов (ADR)!




Рис.6: Структура системы

5.2. Теплопроизводительность

Теплопроизводительность	Отопитель	Количество отопителей
1,5 - 3,9 кВт	Air Top Evo 3900	1
1,5 - 5,5 кВт	Air Top Evo 5500	1
1,5 - 7,8 кВт	Air Top Evo 3900	2
1,5 - 11,0 кВт	Air Top Evo 5500	2
1,5 - 16,5 кВт	Air Top Evo 5500	3
1,5 - 22,0 кВт	Air Top Evo 5500	4

ПРИМЕЧАНИЕ:

Отопительная система может состоять только из отопителей Air Top Evo одинаковой мощности.

6 Система подачи нагретого воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запрещается подключение отопителя в вентиляционную систему транспортного средства.

Внутри блока управления установлен датчик температуры, который в соединении с органом управления в зависимости от температуры воздуха, забираемого для нагрева, и положения температурного переключателя включает отопитель в соответствующем диапазоне теплопроизводительности. Отопительная мощность регулируется таким образом, что после быстрого достижения заданной температуры внутри автомобиля она поддерживается на заданном уровне.

Допускается как режим с рециркуляцией воздуха внутри автомобиля, так и с забором наружного воздуха для обогрева.

При заборе наружного воздуха он должен поступать из пространства, защищенного от брызг и грязи, и в него не должна попадать вода при преодолении автомобилем допустимых для него водных преград.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При заборе наружного воздуха нужно установить выносной датчик температуры.

Рекомендуемый внутренний диаметр главного канала нагретого воздуха:

90 мм для Air Top Evo 5500

80 мм для Air Top Evo 3900

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для отопительных воздуховодов могут использоваться только материалы с термостойкостью не менее 130°. Отверстие выхода нагретого воздуха нужно расположить таким образом, чтобы воздух не попадал на части, не устойчивые к воздействию повышенной температуры.

ВНИМАНИЕ:

В транспортных средствах для перевозки людей выходное отверстие нагретого воздуха должно быть расположено так, чтобы расстояние до человека было не менее 20 см.

Максимальный перепад давления между сторонами всасывания и нагнетания в каналах отопительной системы:

Air Top Evo 3900 2,0 гПа

Air Top Evo 5500 3,0 гПа

1 гПа равен 1 мбар равен 10 мм водного столба.

При каждом включении отопитель автоматически проверяет внутреннее повышение температуры. Если температура превышает заданную границу, то старт отменяется, и поступает сообщение о неисправности F10. Для обеспечения стабильной работы отопителя нужно снизить аэродинамическое сопротивление системы каналов нагретого воздуха.

Для расчета канала нагретого воздуха можно воспользоваться таблицей расчета воздуховодов в каталоге вспомогательного оборудования Webasto.

Шланг для нагретого воздуха должен быть закреплен в местах соединений.

Если отопитель работает с рециркуляцией воздуха без воздушных каналов, то следует избегать засасывания потока нагретого воздуха в воздухозаборное отверстие отопителя.




Рис.7: Вход и выход нагретого воздуха

ВНИМАНИЕ:

При работе без воздуховода для забора нагреваемого воздуха нужно обязательно установить решетку на входе всасываемого воздуха, которая входит в комплект поставки!

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проверьте, чтобы:

- воздух от системы отопления автомобиля не поступал во входное отверстие отопителя
- возможность быстрого попадания воздуха из выходного отверстия отопителя в его входное отверстие была минимальной (рис. 7)




Рис.8: Решетка на входе всасываемого воздуха

При использовании монтажного ящика выходное отверстие должно быть уплотнено таким образом, чтобы в сам ящик не поступал горячий воздух.

6.1. Выносной датчик температуры

При заборе наружного воздуха нужно установить выносной датчик температуры.

6.1.1. Установка выносного датчика температуры

Выносной датчик температуры нужно устанавливать на средней высоте в кабине автомобиля на вертикальной поверхности в обогреваемой зоне.

Датчик температуры **не должен**

- находиться непосредственно в потоке нагретого воздуха (от системы отопления автомобиля или от отопителя).
- находиться вблизи источников тепла (например, от системы отопления автомобиля).
- находиться в зоне прямых солнечных лучей (например, около панели приборов).
- закрываться занавеской или чем-либо аналогичным.

7 Система подачи топлива

Топливо забирается из топливного бака автомобиля или из отдельного топливного бака. Данные по допустимому давлению в месте отбора топлива приведены на рис. 9.

Допустимая высота подачи топлива H (м)	При максимально допустимом избыточном давлении (бар) в топливопроводе
0,00	0,2
1,00	0,11
2,00	0,03
Допустимая высота забора топлива S (м)	При максимально допустимом разрежении (бар) в топливном баке
0,00	-0,10
0,50	-0,06
1,00	-0,02

Только для транспортных средств, перевозящих опасные грузы: необходимо выполнять требования ADR (Европейского соглашения по транспортировке опасных грузов) к топливным бакам, часть 9, раздел 9.2.4.7.

На заливной горловине нужно закрепить табличку с предупреждением о необходимости выключить отопитель перед заправкой топливом.




Рис.9: Система подачи топлива

7.1. Автомобили с карбюраторным двигателем

Отбор топлива должен производиться только через специальный топливозаборный тройник Webasto (см. рис. 10), располагаемый как можно ближе к топливному баку. Его можно подключить в подающую или обратную линию, при этом обратная линия должна опускаться почти до дна бака (см. рис. 11).

Тройник нужно установить таким образом, чтобы воздушные и газовые пузырьки могли самостоятельно выходить в бак (см. рис. 10).




Рис.10: Тройник Webasto для отбора топлива

Отбор топлива не должен осуществляться рядом с двигателем, потому что в топливопроводе из-за теплового излучения от двигателя могут образовываться паровые пробки, которые ведут к сбоям в процессе горения.

7.2. Автомобили с инжекторными двигателями

При монтаже отопителя в автомобиле с инжекторным двигателем необходимо определить, находится ли топливный насос в баке или вне бака.

Если топливный насос находится в баке, то забор топлива может осуществляться только из обратной магистрали и только через топливозаборный тройник Webasto (см. рис. 10), при этом необходимо обеспечить, чтобы трубка обратной линии доходила почти до дна бака (минимальное расстояние до дна см. рис. 11). Если это не так, то можно использовать баковый топливозаборник Webasto (см. рис. 11, 12 и 13).

Если топливный насос находится вне бака, то подсоединение к топливопроводу между баком и насосом должно также осуществляться через топливозаборный тройник Webasto (см. рис. 10).

7.3. Автомобили с дизельными двигателями

Забор топлива должен осуществляться из топливного бака автомобиля или из отдельного бака (см. рис. 11, 12 и 13). При отдельном отборе топлива исключается влияние давления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Арматура топливного бака должна быть изготовлена из стального листа!

7.4. Топливопроводы

Для топливопроводов можно использовать только стальные, медные или пластмассовые трубки из гибкого, свето- и термоустойчивого полиамида PA 11 или PA 12 (например, Mecanul RWTL) в соответствии с DIN 73378.

Поскольку не всегда удается проложить топливопровод с




Рис.11: Топливозаборник Webasto из бака




Рис.12: Отбор топлива из пластмассового бака (через сливное отверстие)

постоянным подъемом, то внутренний диаметр не должен превышать определенное значение. В топливопроводах с внутренним диаметром 4 мм и более скапливаются пузырьки воздуха и газа, что приводит к нарушению процесса горения, если топливопроводы провисли или проложены с уклоном вниз.




Рис.13: Отбор топлива из пластмассового бака (через арматуру топливного бака)

Использование трубок с диаметрами, указанными на рис. 9, гарантирует, что не будет происходить вредного образования пузырьков.

Не допускается прокладка топливопровода от дозирующего насоса к отопителю с уклоном вниз.

Свободно висящие топливопроводы должны быть закреплены, чтобы не допустить их провисания. Топливопроводы должны прокладываться так, чтобы они были защищены от ударов камней и теплого воздействия (от выпускного трубопровода отработанных газов).

В местах соединений топливопроводов их нужно закреплять хомутами.

7.4.1. Соединение 2 трубок шлангом

Правильное соединение двух топливных трубок шлангом показано на рис. 14.

Проверяйте герметичность соединений!




Рис.14: Соединение трубок шлангом

7.5. Дозирующий насос

Дозирующий насос представляет собой комбинированную подающую, дозирующую и запорную систему. При монтаже дозирующего насоса должны быть выполнены определенные требования (см. рис. 9, 15 и 16).

7.5.1. Место установки

Дозирующий насос должен располагаться в прохладном месте как можно ближе к баку (см. рис. 9). Во время работы температура окружающей среды не должна превышать + 20 °С для отопителей, работающих на бензине.

Дозирующий насос и топливопроводы нельзя монтировать в зоне теплового воздействия от горячих частей автомобиля. При необходимости нужно установить защиту от теплового воздействия.

Air Top Evo 3900 / Air Top Evo 5500, 12 В - бензин




Рис.15: Дозирующий насос DP 2 с демпфером
Монтажное положение

Air Top Evo 3900 / Air Top Evo 5500 12 В и 24 В - дизельное топливо




Рис.16: Дозирующий насос DP 30.2
Монтажное положение

7.5.2. Установка и крепление

Дозирующий насос нужно крепить на демпфирующей подвеске (например, на резиновом хомуте). Монтажное положение ограничивается вариантами, приведенными на рис. 15 и 16. В этих случаях обеспечивается хорошее самостоятельное удаление воздуха.

Для предотвращения коррозии для штекерного соединения кабеля с дозирующим насосом нужно применять только оригинальные детали фирмы Webasto.

7.6. Топливный фильтр

При работе с загрязненным топливом можно применять только фильтр Webasto, номер для заказа 487 171. Его рекомендуется устанавливать вертикально, но в крайнем случае возможно и горизонтальное положение (учитывайте направление потока).




Рис.17: Топливный фильтр для Air Top Evo 3900 и Air Top Evo 5500

8 **Подача воздуха для горения**

Воздух для горения нельзя забирать из помещений, в которых находятся люди. Отверстие для забора воздуха на горение не должно быть направлено в сторону движения. Его нужно расположить таким образом, чтобы в него не попадали грязь и выхлопные газы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При длине воздухозаборного шланга < 0,6 м нужно обязательно установить глушитель шума входящего воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Забор воздуха для горения должен производиться по отдельному воздухозаборнику, по возможности из прохладного, защищенного от брызг места.

Для этого нельзя использовать канал отработанных газов, т.к. иначе будет поврежден кабель дозирующего насоса, который выходит у штуцера всасывания воздуха для горения.

Отверстие для забора воздуха для горения не должно располагаться ниже допустимого уровня воды при преодолении автомобилем водных преград.

Дополнительная информация приведена в нормах и правилах монтажа.

9 Отвод отработанных газов

Для отвода отработанных газов нужно использовать жесткие трубы из легированной или нелегированной стали толщиной 1,0 мм или гибкие трубы только из легированной стали. Труба отвода отработанных газов крепится к отопителю хомутом. Дополнительная информация приведена в нормах и правилах монтажа.

Глушитель отработанных газов рекомендуется устанавливать вблизи от отопителя. Допускается также работа отопителя без глушителя.




Рис.18: Глушитель отработанных газов
Направление потока любое




Рис.19: Глушитель отработанных газов для судов
Направление потока и монтажное положение любое

10 Воздух для горения и отвод отработанных газов

И воздухозаборную, и выхлопную трубу нужно прокладывать с уклоном вниз от отопителя. Если это невозможно, то нужно в самой нижней точке сделать отверстие \varnothing 4 мм для слива конденсата.




Рис.20: Не допускайте образования конденсата

Каналы не должны быть направлены в сторону движения.




Рис.21: Входные отверстия не должны быть направлены в сторону движения

Трубопроводы нужно расположить таким образом, чтобы на них не




Рис.22: Не допускайте загрязнения каналов

ВНИМАНИЕ:

При расположении выхода отработанных газов, отличным от показанного на рис. 23, существует опасность возгорания!

Суммарная длина канала подачи воздуха для горения и канала отвода отработанных газов должна составлять не более:

с глушителем отработанных газов: 2,0 м

без глушителя отработанных газов: 5,0 м

ПРИМЕЧАНИЕ:

При длине канала отработанных газов более 2 м его нужно изолировать, чтобы не допустить снижения температуры ниже точки росы.

Внутренний диаметр каналов:

Канал воздуха для горения: 25 мм

Канал отработанных газов (металлический): 24 мм


Наименьший радиус изгиба: 50 мм

Сумма углов изгиба:

Канал воздуха для горения: макс. 270°

Канал отработанных газов: макс. 270°

Для изгиба под углом $90^\circ \pm 10^\circ$ крепление следует располагать на расстоянии не более 150 мм от конца трубы отработанных газов.



Отработанные газы должны выходить примерно вертикально:

Рис.23: Выход отработанных газов
Монтажное положение

Только для транспортных средств, перевозящих опасные грузы:
необходимо выполнять требования ADR для прокладки каналов отвода отработанных газов, часть 9, раздел 9.2.4.7.

11 Электрические соединения

Свободные концы всех неподсоединённых проводов должны быть заизолированы!

ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании комбинированного или стандартного таймера можно для большего комфорта расположить дополнительный выключатель рядом со спальным местом. Подключение выполняется в соответствии с электрическими схемами на рис. 36 и 37.

Электрические подключения выполняются по электросхеме (рис. 34 до 39).

11.1. Подключение отопителя на транспортном средстве, перевозящем опасные грузы (ADR)

При установке отопителей Air Top Evo 3900 D и Air Top Evo 5500 D на автомобили, предназначенные для перевозки опасных грузов, нужно дополнительно выполнять требования ADR/RID, часть 9, 9.2.4.7- Обогрев по принципу сжигания топлива. Электрические подключения выполняются по схеме на рис. 35 и 39.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выключатель S3 нужно установить так, чтобы при пуске устройства подачи опасного груза положительное напряжение подавалось на соответствующий вход блока управления.

ВНИМАНИЕ:

Если при включении на входе X6/1 блока управления отсутствует подключение на массу, то все функции ADR не действуют. После подачи положительного потенциала на вход X6/1 блока управления (т.е. включения вспомогательного привода подачи опасного груза) или выключения двигателя происходит короткий выбег в течение максимум 40 секунд, и после этого блок управления находится в режиме „блокировки ADR“.

ВНИМАНИЕ:

Согласно правилам перевозки опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом использование отопителя разрешается только со специальным, управляемым вручную выключателем, расположенным в кабине водителя. У отопителей с таймером нужно оставить контакт 4 на таймере свободным. Таким образом, отопитель можно будет включать только кнопкой непосредственного включения на таймере. Использование таймеров для программирования времени включения отопителей в транспортных средствах ADR не разрешается.

11.2. Подключение отопителя

Для подключения кабеля нужно снять крышку с блока управления на отопителе и вставить штекер.




Рис.24: Снятие крышки с блока управления

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приподнимите крышку блока управления с двух сторон тупым плоским предметом (в направлении стрелок на рис. 24).

Перед первым пуском отопителя нужно поставить крышку на место, чтобы не допустить выхода нагретого воздуха и перегрев блока управления.

Кабельный ввод может быть как слева, так и справа.

Сдвиньте защитный чехол жгута проводов так, чтобы обеспечить плотную посадку кабельного ввода в крышке блока управления.

11.3. Подключение электропитания

Рекомендуется от центральной электрической системы транспортного средства или АКБ.

Для защиты отопителя нужно установить дополнительный держатель для плоского предохранителя, который входит в комплект поставки. Этот держатель предохранителя должен быть установлен только внутри транспортного средства.




Рис.25: Удаление крепежной пластины держателя предохранителя




Рис.26: Держатель предохранителя, допустимые положения установки

11.4. Подключение температурного переключателя

Провод готов к подключению к переключателю.
 Для извлечения штекера можно тянуть его только за корпус.
 При вытягивании за кабель корпус штекера заклинивает (самоторможение).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Треугольный вал-световод нужно вставить во вращающуюся рукоятку до упора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

По дополнительному заказу в салоне можно установить выносной датчик температуры (см. стр. 114).




Рис.27: Температурный переключатель




Рис.28: Сборка переключателя




Рис.29: Сборка переключателя (неправильная)

11.5. Монтаж панели управления MC04/05

Установите панель управления:

Панель управления следует устанавливать на ровном месте в поле зрения водителя.

- Используйте шаблон для разметки выреза и отверстий крепления панели управления MC04/05 (см. Глава 17, "Шаблоны для отверстий").
- Соедините панель штекерами со жгутом проводов отопителя (см. Глава 12, "Схема соединений / электросхема").
- Вставьте панель управления в вырез.
- Слегка вдавите крепежные винты в отверстия и затяните их.
- Осторожно вставьте рамку.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Панель управления предназначена для установки только в салоне автомобиля.
- Место монтажа следует выбирать так, чтобы панель находилась на видном месте.
- При соединении панели с проводами автомобиля выполняйте рекомендации, приведенные на наклейках, и соблюдайте маркировку.




Рис.30: Монтаж панели управления MC04/05

12 Схема соединений / электросхема




Рис.31: Схема электрических соединений Air Top Evo 3900 и Air Top Evo 5500 с таймером 1531




Рис.32: Схема электрических соединений Air Top Evo 3900 и Air Top Evo 5500 с панелью управления MC04/05




Рис.33: Схема электрических соединений Air Top Evo 3900 / 5500 как системы (возможно также подключение таймера 1531 и температурного переключателя вместо пульта MC 04)




Рис.34: Электрическая схема Air Top Evo 3900 и Air Top Evo 5500, 12В/24В с температурным переключателем и вентилятором штатной системы отопления автомобиля, экспликация приведена на стр. 137 и 138




Рис.35: Электрическая схема Air Top Evo 3900 и Air Top Evo 5500, 24V режим перевозки опасных грузов (ADR) с температурным переключателем, экспликация приведена на стр. 137 и 138




Рис.36: Электрическая схема Air Top Evo 3900 и Air Top Evo 5500, 12В/24В с таймером и вентилятором штатной системы отопления автомобиля, экспликация приведена на стр. 137 и 138




Рис.37: Электрическая схема Air Top Evo 3900 D и Air Top Evo 5500 D, 12В/24В с таймером и электрическим размыкателем массы аккумуляторной батареи, экспликация приведена на стр. 137 и 138




Рис.38: Электрическая схема Air Top Evo 3900 D und Air Top Evo 5500 D, 12В/24В с панелью управления MC04/05 и вентилятором штатной системы отопления автомобиля, экспликация приведена на стр. 137 и 138









Рис.39: Электрическая схема Air Top Evo 3900 и Air Top Evo 5500 "ведомый отопитель (Slave)", 12V/24В дизель, экспликация приведена на стр. 137 и 138

13 Экспликация к электросхемам

Сечения проводов		
	< 7,5 м	7,5 - 15 м
	0,75 мм ²	1,0 мм ²
	1,0 мм ²	1,5 мм ²
	1,5 мм ²	2,5 мм ²
	2,5 мм ²	4,0 мм ²
	4,0 мм ²	6,0 мм ²

Цвет проводов	
bl	синий
br	коричневый
ge	жёлтый
gn	зеленый
gr	серый
or	оранжевый
rt	красный
sw	чёрный
vi	фиолетовый
ws	белый

Поз.	Наименование	Примечания
A1	Отопитель	Air Top Evo 3900/5500
A2	Блок управления	Блок управления 1580
B2	Датчик температуры	Внутренний
B3	Датчик перегрева	Защита от перегрева
B4	Датчик температуры	Выносной
E	Штифт накаливания/ индикатор пламени	
F1	Предохранитель 15 А (24 В) или 20 А (12 В)	Плоский предохранитель SAE J 1284
F2	Предохранитель 4 А	Плоский предохранитель SAE J 1284 отсутствует в жгуте проводов
F3	Предохранитель 1 А	Плоский предохранитель SAE J 1284
F4	Предохранитель 4 А	Плоский предохранитель SAE J 1284 отсутствует в жгуте проводов
F5	Предохранитель	Номинал предохранителя в [А] выбирается в зависимости от сечения провода
H1	Светодиод зелёный (в поз. S1)	Индикация режима работы
H2	Светодиод красный (в поз. P)	Подсветка кнопки быстрого включения, индикация готовности, контроль включения
H3	Знак обогрева на дисплее (в поз. P)	Индикация режима работы
H4	Лампочка накаливания / светодиод (в поз. P и S)	Подсветка дисплея и кнопок
H5	Лампочка накаливания / светодиод	Индикатор включения устройства подачи опасных грузов
K	Реле с гасящим диодом	Для вентилятора автомобиля
M1	Электродвигатель	Нагнетателя воздуха для горения и отопления
M3	Электродвигатель	Вентилятор автомобиля
P	Таймер комби (1531)	Таймер с температурным переключателем
R	Соппротивление	В кабельном жгуте-адаптере
R1	Соппротивление 620 Ω	Только при наличии внутреннего датчика температуры

Поз.	Наименование	Примечания
S	Панель управления MC04/05	Температурный переключатель и переключатель режимов
S1	Базовый температурный переключатель	Выключатель с установкой температуры
S2	Переключатель	Вентиляция
S3	Переключатель	Регулировка CO ₂
S4	Кнопка	Отдельная кнопка включения отопителя
S5	Переключатель	Транспортирующие устройства/ вспомогательный привод
S6	Одно- или двухконтактный выключатель	Разъединитель
S7	Разъединитель аккумуляторной батареи	Разъединитель с электронным управлением
S8	Переключатель	для включения форс. режима (Boost) (например, контакт двери в машине скорой помощи)
X1-X7	Штекерное соединение	к поз. A2
X8a	Штекерное соединение	к поз. S3
X8b	Штекерное соединение	Подключение других отопителей через последовательный разъем шины
X9a	Штекерное соединение	к поз. S или S1
X9b	Штекерное соединение	к поз. S или S2
X9c	Штекерное соединение	W-шина (W-Bus), опциональное подключение ДУ Telestart или Thermo Call (12 В)
X10-X12	Штекерное соединение	
X13	Штекерное соединение	к поз. Y1
X14	Штекерное соединение	к поз. P
X15	Штекерное соединение	Подключение других отопителей через последовательный разъем шины
X16	Штекерное соединение	W-шина (W-Bus)
X17-X18	Штекерное соединение	
Y1	Дозирующий насос	
Y2	Электромагнитный клапан/ насос	Транспортирующие устройства/ вспомогательный привод

14 Первый пуск

После установки отопителя нужно полностью удалить воздух из системы подачи топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для заполнения топливопровода отопитель нужно включать несколько раз из-за низкого расхода топлива.

При повторяющихся неудачных запусках отопитель в целях безопасности может перейти в состояние аварийного отключения - см. Глава 15, "Аварийное отключение".

Во время пробного пуска отопителя необходимо проверить герметичность всех соединений и прочность их крепления. Если во время работы отопителя произошло аварийное отключение, то нужно найти ошибку.

14.1. Первый монтаж / первый пуск Air Top Evo

Монтаж

1. Монтаж отопителей в соответствии с инструкцией по монтажу
2. У всех ведомых отопителей нужно удалить сопротивление R1 (Рис.33:)
3. Выполнение электрических подключений в соответствии с электросхемой (Рис.34:, Рис.36:, Рис.38:)
4. Монтаж температурного переключателя и выносного датчика температуры

ПРИМЕЧАНИЕ:

Главный отопитель конфигурируется как главный (Master), если распознан **температурный переключатель и выносной датчик температуры**.

Первый пуск

1. Включите главный отопитель
=> главный отопитель "запускается"
2. Затем выполните соединение между главным и 1-ым ведомым отопителем (см. электросхему системы)
=> 1-ый ведомый отопитель переходит в режим "вентиляции"
3. Выполните соединение между 1-ым ведомым и 2-ым ведомым отопителем
(см. электросхему системы)
=> 2-ой ведомый отопитель переходит в режим "вентиляции"
4. Настройте остальные отопители (повторите пункты 2 и 3)
5. Выключите главный отопитель на панели управления
=> первый пуск завершён

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настройка ведомого отопителя ограничена по времени (120 секунд)! Если это время превышено, то настройка больше невозможна, и необходимо выполнить сброс системы (см. руководство по сервисному обслуживанию).

14.2. Сброс системы Air Top Evo

Если по какой-либо причине настройка не была выполнена (ошибка связи, истекло время и др.), то можно произвести сброс системы в исходное состояние.

1. Переключите главный отопитель в режим вентиляции
2. Отключите подачу напряжения / выньте предохранитель

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все подключенные отопители должны быть отсоединены от клеммы 30!

3. Включите подачу напряжения и повторите процесс настройки (см. "Первый монтаж / первый пуск").

15 Аварийное отключение

В системе управления распознаются ошибки отдельных компонентов отопителя и неисправности, возникающие в процессе работы.

Отопитель отключается (переходит в режим аварийного отключения), если:

- пуск отопителя не происходит или происходит неправильно
- неисправен датчик температуры
- обрыв или короткое замыкание в цепи датчика перегрева
- неправильно установлен датчик перегрева
- обрыв или короткое замыкание в цепи штифта накаливания
- перегрузка или блокировка двигателя вентилятора или короткое замыкание или обрыв в его цепи
- неисправность в цепи дозирующего насоса или защиты от перегрева (только во время старта)
- пониженное напряжение < 10,5 или повышенное напряжение > 16 В дольше 20 секунд (у отопителя 12 В)
- пониженное напряжение < 20,5 или повышенное напряжение > 31 В дольше 20 секунд (у отопителя 24 В)
- блок управления неисправен
- перегрев

При перегреве прекращается подача топлива.

Отопитель работает по инерции, как при ручном выключении.

По окончании выбега отопитель переходит в режим аварийного отключения.

О перегреве информирует 10-кратное мигание индикатора режима работы.

Устраните причину неисправности.

Для снятия блокировки нужно отопитель ненадолго выключить (минимум на 2 секунды) и снова включить.

Если снова возникнут серьезные неисправности, такие как перегрев или отсутствие старта, то отопитель будет заблокирован (F12). Для восстановления работоспособности нужно отсоединить включенный отопитель от электросети (например, вынуть и вставить предохранитель).

Ремонт отопителя могут выполнять только обученные фирмой Webasto специалисты.

15.1. Коды неисправностей

ПРИМЕЧАНИЕ:

При наличии температурного переключателя код неисправности выдается миганием индикатора включения/кода неисправности. После 5 коротких импульсов сигнализация кода неисправности осуществляется в виде последовательности продолжительных импульсов в соответствии с цифрами в приведенной далее таблице.

При наличии таймера сообщение о неисправности выдается на его дисплей:

- F 00 Ошибка блока управления / неправильная установка параметров / распознавание "тёплого" старта
- F 01 Отсутствует старт / нет образования пламени
- F 02 Обрыв пламени (повторяется >3)
- F 03 Повышенное или пониженное напряжение
- F 04 Преждевременное распознавание пламени
- F 06 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры
- F 07 Обрыв или короткое замыкание в цепи дозирующего насоса
- F 08 Обрыв или короткое замыкание в цепи электродвигателя вентилятора или перегрузка электродвигателя вентилятора или заклинивание электродвигателя вентилятора
- F 09 Обрыв или короткое замыкание в цепи штифта накаливания
- F 10 Перегрев
- F 11 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика перегрева
- F 12 Аварийная блокировка отопителя
- F 14 Датчик перегрева в неправильном положении
- F 15 Обрыв в цепи органа управления

Система Air Top Evo:

Показываемые коды неисправности (F00 - F15) в системе Air Top Evo соответствуют неисправности главного отопителя. В случае неисправности ведомого отопителя выдаётся только сервисный код (рабочая индикация мигает с периодичностью: 1 секунда - включена, 1 секунда - выключена).

16 Технические характеристики

Если не указаны предельные значения, то для технических характеристик действуют обычные для отопителей допуски в $\pm 10\%$ при температуре окружающей среды $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$, при номинальном напряжении и номинальных условиях.

16.1. Электрическое оборудование

Блок управления, электродвигатель, дозирующий насос, лампа накаливания в таймере и штифт накаливания/датчик контроля пламени рассчитаны на напряжение 12 В или 24 В.

Элементы таймера, датчик перегрева и датчик температуры не зависят от напряжения.

16.2. Топливо для Air Top Evo 3900 В (бензин) топливо для Air Top Evo 5500 В (бензин)

Может использоваться (с учетом температуры воздуха) предписанное изготовителем автомобиля топливо по DIN EN 228.

16.3. Топливо для Air Top Evo 3900 D (дизель) топливо для Air Top Evo 5500 D (дизель)

Может использоваться (с учетом температуры воздуха) предписанное изготовителем автомобиля дизельное топливо по DIN EN 590.

Сведения о вредном воздействии присадок отсутствуют.

При заборе топлива из бака транспортного средства следует учитывать инструкции изготовителя автомобиля относительно примесей.

При переходе на зимнее топливо нужно дать отопителю поработать около 15 минут для заполнения топливной системы новым топливом.

Допускается работа отопителей Air Top Evo 3900 D и Air Top Evo 5500 D на PME (биологическом дизельном топливе), соответствующем нормам DIN EN 14214 .

Значения в скобках действуют для повышенной мощности "Plus", которую можно активировать на панели управления MC.

Отопитель	Режим	Air Top Evo 3900 B	Air Top Evo 5500 B	Air Top Evo 3900 D	Air Top Evo 5500 D
Сертификат (ЕС) соответствия изделия		Электромагнитная совместимость: e1*72/245*2006/96*5529*__ (Air Top Evo 3900 / 5500) E1 03 5529 (Air Top Evo 3900 / 5500) Отопление: e1*2001/56*2006/119*0255*__ (Air Top Evo 3900) E1 00 0255 (Air Top Evo 3900) e1*2001/56*2006/119*0256*__ (Air Top Evo 5500) E1 00 0256 (Air Top Evo 5500)			
Конструктивное исполнение		Воздухонагреватель с испарительной горелкой			
Теплопроизводительность	Диапазон регулирования	1,7 - 3,5 (3,9) кВт	1,7 - 5,0 (5,5) кВт	1,5 - 3,5 (3,9) кВт	1,5 - 5,0 (5,5) кВт
Топливо		Бензин EN 228		Дизельное топливо/PME EN 590 DIN EN 14214	
Расход топлива	Диапазон регулирования	0,18 - 0,37 (0,41) кг/ч 0,23 - 0,48 (0,54) л/ч	0,18 - 0,52 (0,57) кг/ч 0,23 - 0,69 (0,75) л/ч	0,16 - 0,37 (0,41) кг/ч 0,19 - 0,44 (0,49) л/ч	0,16 - 0,52 (0,57) кг/ч 0,19 - 0,63 (0,69) л/ч
Номинальное напряжение		12 В		12 / 24 В	
Диапазон рабочего напряжения		10,5 - 16 В		10,5 - 16 В / 20,5 - 31 В	
Номинальная потребляемая мощность	Диапазон регулирования	15 - 40 (55) Вт	15 - 95 (130) Вт	15 - 40 (55) Вт	15 - 95 (130) Вт
Допустимая температура окружающей среды: Отопитель – работа – хранение Дозирующий насос – работа – хранение Элементы управления – работа – хранение		–40 °C - +40 °C –40 °C - +85 °C –40 °C - +20 °C –40 °C - +85 °C –40 °C - +75 °C –40 °C - +85 °C			
Допустимая температура забираемого воздуха для горения		–40 °C - +20 °C			

Отопитель	Режим	Air Top Evo 3900 B	Air Top Evo 5500 B	Air Top Evo 3900 D	Air Top Evo 5500 D
Диапазон температуры, устанавливаемой на переключателе	Диапазон регулирования	+5 °C - +35 °C			
Объём подачи нагретого воздуха	около 0,5 мбар	макс. 132 (139) м ³ /ч	макс. 200 (220) м ³ /ч	макс. 132 (139) м ³ /ч	макс. 200 (220) м ³ /ч
СО ₂ в отработанных газах (допустимый рабочий диапазон)		1,7 кВт: 5,0 - 8,0 % 3,5/5,0 кВт: 9,0 - 12,5 %		1,5 кВт: 6,5 - 8,0 % 3,5/5,0 кВт: от 9,0 - 12,5 %	
Габариты отопителя			длина ширина высота	423 ± 2 мм 148 ± 1 мм 162 ± 1 мм	
Вес отопителя				5,9 кг	

17 Шаблоны для отверстий




Рис.40: Шаблон для отопителя




Рис.41: Шаблон для панели управления МС04/05

Om det förekommer en flerspråkig version är den tyska bindande.

Hvis det finnes en flerspråklig versjon, er det den tyske som har forrang.

Для изданий на нескольких языках обязательным является немецкий вариант.

Useampikielisten versioiden yhteydessä saksankielinen on sitova.

Webasto AG
Postfach 80
D - 82132 Stockdorf
Germany

National:

Hotline: 01805 93 22 78
(€ 0,14/Min. aus dem deutschen
Festnetz)

Hotfax: 0395 5592 353

Hotmail: technikcenter@webasto.com
www.webasto.de

International:

www.webasto.com
<http://dealers.webasto.com>